

ПРЕНЕТТ С

рН нейтральный препарат для предварительного удаления пятен, содержащих жирорастворимые и растворимые органическими растворителями компоненты, до машинной химической чистки.

Система PRENETT A–B–C может использоваться при химической чистке в перхлорэтилене, углеводородных растворителях, Cyclosiloxane D5 и SYSTEMK4/SOLVONK4.

PRENETT С применяется для предварительного удаления пятен от

- жира и масла;
- смазочных материалов;
- косметики и макияжа;
- губной помады;
- краски;
- масляной краски;
- лака и лака для ногтей;
- чернил;
- клея;
- смол;
- воска;
- жевательной резинки;
- гудрона и битумных загрязнений;
- обувного крема.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести небольшое количество **неразбавленного PRENETT С** непосредственно на загрязнение.

Аккуратно распределить средство мягкой пятновыводной щёткой. Не следует интенсивно растирать материал: задача состоит в том, чтобы обеспечить контакт препарата с загрязнением, не повреждая структуру поверхности.

Оставить для воздействия на **10–20 минут, не допуская высыхания**, после чего провести химическую чистку изделия в машине.

При особо сложных застарелых жировых или клеевых загрязнениях после основной чистки может потребоваться дальнейшая локальная обработка DEPRIT PROFESSIONAL 2 или DEPRIT PROFESSIONAL 4.

Важно

На деликатных изделиях и тканях с нестойкими красителями предварительно проверить устойчивость материала на незаметном участке.

Для чувствительных тканей обработанный PRENETT участок перед машинной чисткой рекомендуется тщательно просушить или удалить избыток средства сжатым воздухом. Для нестойких красителей и при работе на деликатных изделиях следует использовать стандартные меры предосторожности.

В целом, риск использования ПРЕНЕТТ А-В-С сопоставим с рисками любой локальной обработки обычным средством для зачистки типа ПРНЕТТ МАКС или ТЕКСКЛИН ХЧ ПРЕСПОТ.

На практике более 80-90% специфических пятен успешно удаляются в стандартном процессе химчистки по вышеуказанной процедуре с помощью ПРЕНЕТТ А-В-С, что обеспечивает минимально возможный риск порчи, только оставшиеся 10-20% пятен требует дальнейшей обработки с помощью узкоспециализированных ДЕПРИТ ПРОФ 1-2-3-4-5-6.

УПАКОВКА

Рабочие пластиковые бутылочки 0,5 кг и канистры 5,0 л.

ХРАНЕНИЕ

Препарат следует хранить в оригинальной упаковке плотно закрытым.

Продукт не разрушается при замораживании, однако после размораживания перед использованием его следует прогреть до +15 °С для обеспечения точности дозирования и тщательно перемешать во избежание неравномерности концентрации.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяца.

По истечении этого срока допускается использование по назначению без каких-либо ограничений при условии сохранения органолептических свойств.

В случае возникновения вопросов или сомнений, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком.