

ПРЕНЕТТ А

Кислотный препарат для предварительного удаления пятен перед химчисткой.

Препарат имеет кислотную реакцию, pH 3–4, и предназначен прежде всего для растительных и танинных загрязнений.

Система PRENETT A–B–C может использоваться при химической чистке в перхлорэтилене, углеводородных растворителях, Cyclosiloxane D5 и SYSTEMK4/SOLVONK4.

ПРЕНЕТТ А применяется для предварительной обработки пятен от

- кофе;
- чая;
- красного вина;
- фруктов;
- фруктовых соков;
- колы и лимонадов;
- травы;
- танинов;
- ликёров;
- некоторых лекарственных препаратов;
- парфюмерии;
- биологических выделений;
- некоторых металлических окислов;
- других растительных загрязнений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести небольшое количество неразбавленного PRENETT А непосредственно на загрязнение и аккуратно распределить по пятну мягкой щёткой. Не следует интенсивно растирать ткань.

Препарат оставляют для воздействия на 10–20 минут, не допуская высыхания, после чего изделие помещают в машину химической чистки.

Важно

На тканях с ограниченной устойчивостью красителя обязательно провести предварительную пробу.

На чувствительных изделиях интервал между пятновыводкой и основной чисткой желательно не увеличивать без необходимости. Рекомендует минимизировать период «вылежки» при работе с чувствительными тканями.

При обработке стойких застарелых пятен от жира, масла и лака рекомендуем использовать специализированный ДЕПРИТ ПРОФ 4 с обязательным просушиванием перед чисткой.

Для нестойких красителей и при работе на деликатных изделиях следует использовать стандартные меры предосторожности. В целом, риск использования ПРЕНЕТТ А-В-С сопоставим с рисками любой локальной обработки обычным средством для зачистки типа ПРЕНЕТТ МАКС или ТЕКСКЛИН ХЧ ПРЕСПОТ.

На практике более 80-90% специфических пятен успешно удаляются в стандартном процессе химчистки по вышеуказанной процедуре с помощью ПРЕНЕТТ А-В-С, что обеспечивает минимально возможный риск порчи, только оставшиеся 10-20% пятен требуют дальнейшей обработки с помощью узкоспециализированных ДЕПРИТ ПРОФ 1-2-3-4-5-6.

УПАКОВКА

Рабочие пластиковые бутылочки 0,5 кг и канистры 5,0 л.

ХРАНЕНИЕ

Препарат следует хранить в оригинальной упаковке плотно закрытым.

Продукт не разрушается при замораживании, однако после размораживания перед использованием его следует прогреть до +15 °С для обеспечения точности дозирования и тщательно перемешать во избежание неравномерности концентрации.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяца.

По истечении этого срока допускается использование по назначению без каких-либо ограничений при условии сохранения органолептических свойств.

В случае возникновения вопросов или сомнений, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком.