

ДЕПРИТ ПРОФ 1 - КРАСНЫЙ

Щелочной пятновыводитель для крови и белковых загрязнений

Назначение

DEPRIT PROFESSIONAL 1 — профессиональное щелочное средство для локального удаления белковых и других водорастворимых загрязнений. Предназначено для работы на пятновыводном столе, в том числе после основной машинной обработки, а также при пятновыводке в технологии аквачистки.

Препарат входит в основную тройку DEPRIT PROFESSIONAL 1–2–3, с помощью которой можно успешно удалять около 80–90% наиболее распространённых пятен.

Какие пятна удаляет

DEPRIT PROFESSIONAL 1 применяется для удаления пятен от:

- крови;
- яиц и других белковых продуктов;
- молока;
- мясного сока;
- остатков пищи;
- пота и биологических выделений;
- крахмальных и некоторых пищевых загрязнений;
- некоторых пигментных загрязнений.

Как применять

Нанести небольшое количество неразбавленного DEPRIT PROFESSIONAL 1 непосредственно на пятно.

Оставить для воздействия приблизительно на 15–30 секунд. При необходимости осторожно обработать загрязнение мягкой пятновыводной щёткой или лопаткой.

После воздействия тщательно промыть обработанный участок водой и паром, затем удалить влагу и остатки препарата сжатым воздухом. При необходимости обработку повторить.

Свежие белковые загрязнения не следует сразу подвергать интенсивному нагреву. Белок при повышенной температуре коагулирует, после чего пятно удалить значительно сложнее. Коагуляция белковых загрязнений может происходить уже при температуре выше 45 °С.

На цветных и чувствительных изделиях обязательно предварительно проверить стойкость красителя на незаметном участке.

ВАЖНО!

Пятновыводка является профессиональной технологической операцией. Перед обработкой необходимо определить состав материала, проверить устойчивость ткани и красителя и учитывать символы ухода за изделием. Неизвестные или ранее подвергавшиеся воздействию пятна требуют особой осторожности.

Само загрязняющее вещество могло уже необратимо повредить волокна или краситель. Такое повреждение иногда становится заметным только после удаления пятна

Профессиональные химические средства должны применяться квалифицированным персоналом с соблюдением правил охраны труда и требований к средствам индивидуальной защиты.

УПАКОВКА

Пластиковые бутылочки 0,5 кг и канистры 5,0 л.

ХРАНЕНИЕ

Препарат следует хранить в оригинальной упаковке плотно закрытым.

Продукт не разрушается при замораживании, однако после размораживания перед использованием его следует прогреть до +15 оС для обеспечения точности дозирования и тщательно перемешать во избежание неравномерности концентрации.

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев.

По истечении этого срока допускается использование по назначению без каких-либо ограничений при условии сохранения органолептических свойств.

В случае возникновения вопросов или сомнений, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком.